



Instalační instrukce – Dynamat Xtreme

Krok 1

Pomocí čističe pečlivě vyčistěte místo, na které budete *Dynamat* nanášet. Pro zajištění kvalitního a trvalého kontaktu mezi panelem a *Dynamatem* odstraňte veškeré nečistoty jako olej, tuk, vosk, oxidy a rez. Odstraňte přichytky kabelů tak, abyste mohli kabely později dát až na *Dynamat*.

Krok 2

Pomocí nože či nůžek nařežte *Dynamat* do požadované tvaru a velikosti. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní strany *Dynamatu* a naneste jej na připravené místo. U větších ploch odstraňujte fólii směrem dolů a křížem panelu.

Krok 3

Nanášejte *Dynamat* pomocí *Dynamat rolling tool* - válečku. Vezměte váleček a pečlivě zapracujte *Dynamat* do všech mezer kovového panelu. Nožem udělejte dírky na všech místech, kde se mezi *Dynamatem* a povrchem vytvoří vzduchové bubliny. Válečkem vytěsňte z těchto míst vzduch. Odstraněním vzduchových bublin zajistíte trvalou přilnavost *Dynamatu* k panelu a tím také maximální efekt.



Důležité upozornění:

Dynamat Xtreme je materiál extrémně přilnavý ke všem materiálům. Pokud je někde na ploše seřizovací nebo demontážní šroub nebo jakýkoliv jiný důležitý prvek, předem jej polepte běžnou papírovou izolační páskou. Jen tak můžete v případě problémů *Dynamat* odříznout a bez problémů v konkrétním místě odstranit. Toto používejte pouze v nutných případech, jinak antivibrační schopnosti *Dynamatu* ztrácejí pomalu význam.