

Návod - instalační instrukce produktů DYNAMAT

Dynamat Original , Xtreme, Dynaplate

Krok 1

Pomocí čističe pečlivě vyčistěte místo, na které budete *Dynamat* nanášet. Pro zajištění kvalitního a trvalého kontaktu mezi panelem a *Dynamatem* odstraňte veškeré nečistoty jako olej, tuk, vosk, oxidy a rez. Odstraňte přichytky kabelů tak, aby jste mohli kabely později dát až na *Dynamat*.

Krok 2

Pomocí nože či nůžek nařežte *Dynamat* do požadované tvaru a velikosti. Odstraňte ochranou fólii ze zadní strany *Dynamatu* a naneste jej na připravené místo. U větších ploch odstraňujte fólii směrem dolů a křížem panelu.

Krok 3

Nanášejte *Dynamat* pomocí *Dynamat rolling tool* - válečku. Vezměte váleček a pečlivě zapracujte *Dynamat* do všech mezer kovového panelu. Nožem udělejte dírký na všech místech, kde se mezi *Dynamatem* a povrchem vytvoří vzduchové bubliny. Válečkem vytěsněte z těchto míst vzduch. Odstranění vzduchových bublin zajistíte trvalou přilnavost *Dynamatu* k panelu a tím také maximální efekt.

Důležité upozornění :

Pouze pro *Dynamat Original*, pro lepší tvarovatelnost a přilnavost doporučujeme použít horkovzdušnou pistoli a povrch materiálu nahřát, tím se zlepší jeho tvarovací schopnost.

Dynamat Xtreme je materiál extrémně přilnavý ke všem materiálům a proto pokud je někde na ploše seřizovací šroub nebo demontážní šroub nebo jakýkoliv jiný důležitý prvek předem jej polepte běžnou papírovou izolační páskou. Jen tak můžete v případě problémů *Dynamat* odříznout a bez problémů v konkrétním místě odstranit. Toto použijte pouze v nutných případech jinak se budou antivibrační schopnosti *Dynamatu* snižovat.

Dynaplate je velice pevný a tvrdý materiál a proto je důležité jeho velmi přesné natvarování, aby nedocházelo k nežádoucímu odlepení a tím ke snížení účinnosti.

TacMat, Dynaliner, Extremeliner, Dynapad

Pro nalepení na požadované místo je nutné použít nástřikové lepidlo (není součástí dodávky). V případě *TacMatu* nejprve odstraňte ochrannou papírovou fólii, která chrání pracovní plochu proti znečištění.

Hoodliner

Krok 1

Pomocí čističe pečlivě vyčistěte místo, na které budete *Dynamat* nanášet. Pro zajištění kvalitního a trvalého kontaktu mezi panelem a *Dynamatem* odstraňte veškeré nečistoty jako olej, tuk, vosk, oxidy a rez.

Krok 2

Pomocí nože či nůžek nařežte *Dynamat* do požadované tvaru a velikosti. Odstraňte ochranou fólii ze zadní strany *Dynamatu* a naneste jej na připravené místo. U větších ploch odstraňujte fólii směrem dolů a křížem panelu. Pozor lepicí vrstva je velmi silná a lze ji jen těžko bez poškození zpětně odlepit

Dynashield

Dynashield můžete nanášet stříkací pistolí a nebo použít štětec a požadované místo několika vrstvami natřít. *Dynashield* je rychleschnoucí, takže je možné nátěr velmi rychle opakovat.

Dynaxorb

Pomocí čističe pečlivě vyčistěte místo, na které budete *Dynaxorb* instalovat. Pro zajištění kvalitního a trvalého kontaktu mezi panelem a *Dynaxorbem* odstraňte veškeré nečistoty jako olej, tuk, vosk, oxidy a rez.

Pro instalaci použijte přiložené vteřinové lepidlo. Na zadní plochu *dynaxorbu* naneste do kříže a po obvodu vrstvu vteřinového lepidla. Pro lepší přilnavost použijte pod *Dynaxorb*, *Dynamat Xtreme*. *Dynaxorb* neupravujte nůžkami či nožem, musí zůstat v původní velikosti. *Dynaxorb* musí pokrýt celou plochu reproduktoru.