



Competition Door Construction

Instalace Dynamat door kitu do Vašeho vozidla je nejlepším vylepšením audio soupravy. Dynamat door kit zastaví vibrace, pazvuky a omezí zkreslení repro panelu a zvýší dynamický rozsah vašich reproduktorů. **Pokud stavíte audio systém pro soutěžní instalace, tak je Dynamat door kit pouze jedním z kroků.** A teď vám přiblížíme celý postup instalace.



Sundejte dveřní výplň a očistěte dveřní panel. Sundejte krycí fólii, demontujte všechny plastové nepotřebné příchytky a další nedůležité části. Celou plochu dveří i vnitřní dutinu důkladně očistěte.

Krok 1. Nalepte **Xtreme** do vnitřní dutiny na vnější plát dveří. Pro lepší manipulaci si pláty rozřežte na menší kusy. Postupujte od vrchu směrem dolů, postupně tak, abyste vylepili celou plochu. Dynamat vytvoří sonickou bariéru, která zabraňuje pronikání hluku z vnější strany vozidla. Při práci používejte rukavice a váleček.



Krok 2. Nalepte **Dynaxorb** na místo za reproduktor na právě vylepený díl dveří. Dynaxorb pohlcuje zpětnou vlnitou energii z reproduktorů, což výrazně zlepšuje kvalitu zvuku.

Krok 3. Použijte **Dynaplate** na utěsnění děr a mezer ve dveřním panelu. Tím získáme optimální zpevnění dveřního panelu a následně zvýšení kvality zvuku. Dynaplate lepte jen na vnitřní panel dveří. Dynaplate je hodně pevný a lehký, protože je vyroben z tenkého hliníku. Pro zvýšení účinku použijte dvě vrstvy. Pozn. Dejte pozor, abyste nezablokovali mechanické funkce dveří jako je servo zamykání nebo stahování oken. Nejdříve si vše řádně proveďte a zkontrolujte.



Krok 4. Naneste **Dynamat Xtreme** na vnitřní stranu panelu dveří. Dynamat Xtreme nalepte přes celou plochu dveřního panelu. Tímto odstraníte zkreslení repro panelu a zesílíte zvuk v oblasti středobasů a zvýšíte efektivní sílu Vašeho zesilovače. Pozn. Dejte pozor, abyste nezablokovali mechanické funkce dveří jako je servo zamykání a nebo stahování oken. Nejdříve si vše řádně proveďte a zkontrolujte.



Krok 5. Pro dokončení práce naneste přes Dynamat Xtreme ještě **Tac Mat**. Pro instalaci Tac Matu potřebujete lepidlo, nejlépe nástříkové. Zavřete okno a dejte pozor, aby se při stříkání nedostalo lepidlo na sklo. Aplikace Tac Matu dále sníží hluk z ulice a maximalizuje zvuk.

Krok 6. Dokončete instalaci vhodným výběrem reproduktorů. Nyní jste získali velkou příležitost pro skvělý zvuk.



MAT servis, Tečovice 368, 763 02 ZLÍN

tel. 577104667, fax 577107204, dynamat@dynamat.cz, www.dynamat.cz

Výhradní dovoz Dynamatu pro ČR



DYNAMIC CONTROL

3042 Symmes Road • Hamilton, Ohio 45015

phone: 1-800-225-8133 • fax: 1-800-873-2423 • www.dynamat.com

© 2002 Dynamic Control of North America, Inc.